

TONE:

Toonregeling. Naar rechts voor meer hoog.

DRIVE

LEVEL:

Regelt het uitgangsniveau van het pedaal. Draai over het midden voor een extra boost-effect.

MODE-SCHAKELAAR:

Selecteert Hi of Lo gain modus.



<i>Red Dirt</i> OVERDRIVE	
EFFECT-TYPE:	Overdrive
STROOMVOORZIENING:	9V-batterij of 9VDC-adapter, met negatieve binnenzijde, benodigd
IN-/UITGANG:	Mono instrument in, Mono instrument uit