

TONE:

Slouží k nastavení zvuku efektu.
Otáčením doprava přidáváme výšky.

DRIVE:

Slouží k nastavení úrovně overdrive.

LEVEL:

Slouží k nastavení výstupní úrovně.
Přidáváme pro dorovnání hlasitosti a
nebo pro efekt nabuzení.

PŘEPÍNAČ REŽIMŮ:

Přepíná mezi režimem čistého nabuzení
(CLEAN) a Lo-Gain overdrive (SANDY)

<i>White Sands</i> LUXE DRIVE
TYP EFEKTU: Low Gain Boost / Overdrive
Požadavky na napájení: 9V baterie nebo 9V DC adaptér, polarita mínus na středě
Vstup/Výstup: Mono nástrojový vstup (In), Mono nástrojový výstup (Out)