

W MUSIC
DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION

TONE:

Toonregeling, rechts voor meer hoog
(treble)

DRIVE:

Regelt de drive of gain van de overdrive.

LEVEL:

Bedient uitgangsniveau van het pedaal.
Draai over het midden voor een
boost-effet

MODE-SCHAKELAAR:

Selecteert Clean Boost Mode (CLEAN) of
Lo Gain Overdrive Mode (SANDY)

<i>White Sands</i> LUXE DRIVE
EFFECT-TYPE: Low Gain Boost / Overdrive
STROOMVOORZIENING: 9V-batterij of 9VDC-adapter, negatief aan de binnenzijde, benodigd
IN-/UITGANG: Mono instrument in, Mono instrument uit