

# W MUSIC DISTRIBUTION

# W MUSIC DISTRIBUTION

**TONE:**

Agit sur la tonalité. Tournez ce bouton vers la droite pour plus d'aigus.

**DRIVE:**

Agit sur le Drive ou le Gain de l'overdrive.

TONE

LEVEL

DRIVE

Clean

Sandy

White Sands  
LUXE DRIVE



White Sands  
LUXE DRIVE

**TYPE D'EFFET:**

Boost Low Gain/Overdrive

**Exigences en matière d'alimentation:**

Pile 9 V ou alimentation 9 V CC à centre négatif requise

**Entrée/Sortie**

Entrée instrument mono  
Sortie instrument mono

**LEVEL:**

Agit sur le niveau de sortie de la pédale. Dépassez le niveau de volume du signal non traité pour un effet boost.

**MODE SWITCH:**

Sélectionne les modes Clean Boost (CLEAN) ou Lo Gain Overdrive (SANDY).