

Pokrętko TONE:

Reguluje tonację, obrót w prawo, aby uzyskać więcej wysokich tonów.

Pokrętko DRIVE:

Reguluje Drive lub wzmocnienie efektu typu Overdrive.

Pokrętko LEVEL:

Reguluje poziom mocy wyjściowej pedału. Należy podkręcić powyżej pierwszego poziomu, aby uzyskać efekt Boost.

Przełącznik trybu - MODE SWITCH:

Wybiera pomiędzy trybem Clean Boost (czysty) lub trybem efektu Overdrive o niskim wzmocnieniu (piaskowy).

	
Rodzaj efektu - EFFECT TYPE: Niskie wzmocnienie efektu Boost / Overdrive	
Wymagania dotyczące zasilania: Bateria 9V lub zasilacz 9VDC z ujemnym środkiem	
Wejście / Wyjście: Wejście dla instrumentów mono., Wyjście dla instrumentów mono.	