

**Montageanleitung**

für

**EWS Wah Board Special**



Schritt 1: Gummifüße vom Wah entfernen und die Schrauben beiseitelegen.



Schritt 2: Wah Board Special auf die originale Bodenplatte des Wahs legen und alle Schrauben wieder festziehen. Nach dem Anbringen des Klettbands (nicht im Lieferumfang enthalten) kann das Wah nun sicher auf dem Pedalboard platziert werden.