

JAK NASTAVIT VÁŠ NOVÝ ROCKBOARD



1

Ujistěte se, že povrch vašeho RockBoardu je čistý a suchý. Rozhodněte se, kterou stranu suchého zipu na RockBoard chcete umístit. Ustříhnete nebo odříznete suchý zip v patřičné délce a umístíte ho na RockBoard. Druhou část suchého zipu připevníte na dno efektových pedálů. Pro dosažení nejlepšího výsledku je doporučeno umístit suchý zip na čistý a plochý povrch.



2

Umístěte efektové pedály na požadovanou pozici. Podle požadovaného pořadí signálového řetězce tyto efekty připojte kabely. Umístěte pedály do finální polohy a případně zajistěte kabely dodanými stahovacími páskami.

