

COMMENT METTRE EN PLACE VOTRE NOUVEAU ROCKBOARD:



1

Assurez-vous que la surface de votre RockBoard est propre et sèche. Choisissez d'appliquer le côté crochet ou velours du Velcro sur votre RockBoard.

Coupez le Velcro à la longueur qui vous convient et apposez-le. Coupez et appliquez le côté opposé à l'arrière de vos pédales. Il est recommandé d'appliquer le Velcro sur une surface plane et propre pour un meilleur contact.



2

Mettez vos pédales à l'emplacement qui vous convient. Guidez les câbles en fonction la chaîne de signal finale.

Mettez les pédales à leurs positions finales puis sécurisez les câbles avec les attaches plastiques incluses pour une installation propre et professionnelle.