



Bedienungsanleitung  
**NORTHERN CREEPER**

Vielen Dank für den Kauf Ihres neuen, in Chicago handgefertigten Daredevil Pedals, das Sie entweder mit einer 9V-Batterie oder einem Netzteil (negative pin) betreiben können. Ziehen Sie den Netzstecker ab, wenn das Gerät nicht verwendet wird, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Das Pedal ist True Bypass.

LEVEL – steuert die Output-Lautstärke

ATTACK – bestimmt den Fuzz-Anteil

Beim Northern Creeper handelt es sich um ein Silicon-Fuzz mit einem Vintage-Sound, der an die klassischen Fuzz-Pedale der 1970er-Jahre erinnert. Sein Klang besitzt genug Biss und Dreck, um sich durchzusetzen, ist aber gleichzeitig warm und voll. Verwenden Sie eine 9V-Batterie mit niedrigem Output, um diese typisch gegateten Sounds zu erzeugen, die man von manchen der alten Pedale kennt.

Um eine optimale Arbeitsweise des Pedals zu gewährleisten, verwenden Sie eine qualitativ hochwertige, isolierte Stromversorgung. Eine einzelne Steckdose oder eine nicht geerdete Stromversorgung können unerwünschte Nebengeräusche verursachen.

Garantie-Informationen - Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler über die Richtlinien für Reparaturen oder Rücksendungen. Daredevil Pedals bietet Ihnen zwei Jahre Garantie auf Beschädigungen mechanischer Teile, die nicht durch Missbrauch, Umbauten oder fehlgeschlagene Reparaturen Dritter verursacht wurden.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen über [daredevilpedals@gmail.com](mailto:daredevilpedals@gmail.com) gerne zur Verfügung.