



Manuel de l'utilisateur
FEARLESS DISTORTION

Merci pour l'achat de votre nouvelle pédale Daredevil. Construite à la main à Chicago, IL. Votre effet est conçu pour fonctionner avec une pile 9V ou une source d'alimentation en courant continu, fiche négative (masse).

Débranchez votre câble d'entrée lorsque vous n'utilisez pas l'appareil afin de prolonger la durée de vie de votre pile. Cette pédale est équipée d'un bypass physique. VOLUME - réglage du volume général de l'effet DISTORTION - réglage du taux de gain
Toggle Switch - permet de sélectionner les réglages de gain « high » et « low »

La Fearless est une distorsion basée sur un ampli-op avec deux canaux de gain. Le réglage Low génère des sons d'overdrive chaleureux et reproduit la distorsion d'un ampli vintage poussé dans ses derniers retranchements. Le réglage high produit plus de basses et de médiums et un gain au son plein et heavy lorsque vous tournez le bouton.

Pour le meilleur fonctionnement de votre effet, utilisez une source d'alimentation isolée de grande qualité. Toute prise secteur ou d'alimentation non reliée à la masse peut générer des bruits parasites.

Information sur la garantie - Demandez à votre revendeur ses conditions pour les réparations ou les retours de produits. Daredevil offre une garantie de 2 ans sur les pièces mécaniques des pédales qui n'ont pas subies de mauvaise manipulation ou une réparation/modification ratée effectuée par une tierce personne.

Pour toute question ou renseignement supplémentaire, contactez-nous à l'adresse daredevilpedals@gmail.com.