



Instrukcja użytkownika

NORTHERN CREEPER

Dziękujemy za zakup efektu Daredevil, wykonanego ręcznie w Chicago, w Illinois. Urządzenie może być zasilane baterią 9V lub zasilaczem sieciowym (DC) z wtykiem o polaryzacji centralnie ujemnej (z uziemieniem). Gdy urządzenie nie jest używane, odłączaj od niego kabel instrumentalny – w ten sposób zwiększysz żywotność baterii. Efekt posiada tryb true bypass.

LEVEL – regulacja poziomu sygnału wyjściowego

ATTACK – regulacja podbicia efektu fuzz

Efekt Northern Creeper to silikonowy fuzz o vintage'owym brzmieniu, podobnym do klasycznych efektów fuzz z lat 70'. To brzmienie agresywne i siarczyste, a zarazem ciepłe i nasyczone. Zasil efekt lekko rozładowaną baterią 9V aby uzyskać charakterystyczne brzmienie, z których słychać efekty typu vintage.

Dla najlepszych rezultatów działania Twojego efektu, korzystaj z izolowanego i dobrego jakościowo źródła zasilania. Pojedyncze gniazda sieci elektrycznej i nieizolowane zasilacze mogą powodować niechciane zakłócenia.

Szczegóły gwarancji – w sprawie gwarancji i zwrotów skontaktuj się ze sprzedawcą. Firma Daredevil Pedals oferuje dwuletnią gwarancję na części mechaniczne, które nie uległy uszkodzeniom mechanicznym, przeróbkom czy nieudanym naprawom przez osoby trzecie.

Więcej informacji możesz uzyskać kontaktując się z nami mailowo:

daredevilpedals@gmail.com.