

W MUSIC
THE ORIGINAL SINCE 1967.



jimdunlop.com

W MUSIC
DISTRIBUTION
cry baby
Classic

GCB95F Cry Baby® CLASSIC WAH WAH

ALIMENTATION

La Cry Baby® Classic Wah Wah peut être alimentée par une pile 9 V (accessible sous la plaque inférieure de la pédale), un adaptateur secteur tel que le Dunlop ECB003/ ECB003E, ou une multi-alimentation DC Brick.

INSTRUCTIONS

- Utilisez un câble instrument pour relier la guitare à l'entrée INSTRUMENT de la GCB95F et utilisez un autre câble instrument depuis le jack AMPLIFIER de la GCB95F vers l'entrée jack de votre ampli.
- Pour activer/désactiver la pédale, appuyez sur la pédale en position orteil jusqu'à ce que vous sentiez un clic.
- En balançant votre pied d'avant en arrière sur la pédale, vous pouvez instantanément changer l'effet que la Classic Cry Baby Wah Wah produit sur le son de votre instrument.

CARACTERISTIQUES

Impédance

Entrée	1 MΩ
Sortie	1 kΩ
Seuil de bruit*	-102 dBV
Bypass	Cablé
Appel de courant	2,5 mA
Alimentation	9 V CC

*pondéré



W MUSIC
DISTRIBUTION

W MUSIC
DISTRIBUTION