

LIVE TO PLAY LIVE®



jimdunlop.com



SLASH
CRY BABY CLASSIC WAH

SC SLASH CRY BABY® CLASSIC WAH

INSTRUCTIONS

- Branchez un câble instrument blindé depuis votre guitare vers le jack instrument de la SCB95.
- Branchez un autre câble instrument blindé depuis le jack AMPLIFIER de la KH95 vers votre ampli.
- Mettez l'ampli en marche et commencez à jouer.
- Pour activer/désactiver la pédale, appuyez sur la pédale en position orteils jusqu'à ce que vous ressentiez un clic.
- En balançant votre pied d'avant en arrière sur la pédale, vous pouvez instantanément changer l'effet que la Cry Baby produit sur le son de votre instrument.
- Des LEDs bleues situées sur les deux côtés de la pédale indiquent le statut ON/OFF de la pédale.

ALIMENTATION

La Slash Cry Baby Classic Wah peut être alimentée par une pile 9 V (accessible sous la plaque inférieure de la pédale), un adaptateur secteur 9 V tel que le Dunlop ECB003/EC-B003EU ou une multi-alimentation DC Brick™.

CARACTÉRISTIQUES

Inducteur	High « Q » toroïdal à bruit faible, 560 milihenry, bobiné sur mesure
Impédance d'entrée	0.7 MΩ
Impédance de sortie	<1 K
Plage de balayage	340 Hz-1,7 KHz
Rapport signal sur bruit	>102 dB Pondéré
Bypass	câble, bipolaire à deux direction
LED témoin	Situées des deux côtés de la pédale
Alimentation requise	+9 V CC @ <3 mA, fiche d'alimentation 5,5 x 2,1 mm positive à l'extérieur & négative à l'intérieur ou pile 9 V standard

PÉDALIER APPROUVÉ PAR SLASH



LED TÉMOIN ON/OFF

JACKS D'ENTRÉE ET DE SORTIE
DE GRANDE QUALITÉ

SWITCH BYPASS ROBUSTE

W MUSIC
DISTRIBUTION