

cry baby®

GARY CLARK JR.



PODSTAWOWA OBSŁUGA

ZASILANIE

The Gary Clark Jr. Cry Baby® Wah może być zasilany pojedynczą baterią 9V (umieszczoną od spodu obudowy po zdjęciu dolnej płytki) lub zasilaczem sieciowym o napięciu 9V, takim jak Dunlop ECB003, DC Brick™, Iso-Brick™, lub Mini Iso-Brick™.

OBSŁUGA

1. Podłącz kabel instrumentalny z gitary do wejścia INPUT efektu GCJ95, a następnie drugim takim przewodem podłącz wyjście GCJ95 z opisem OUTPUT do wzmacniacza.
2. Aby włączyć efekt, wciśnij platformę pedału mocno do przodu, aż poczujesz „kliknięcie”.
3. Poruszaj pedałem do przodu i do tyłu, by usłyszeć ekspresyjne, “wokalne” tony, z których słynie Cry Baby Wah.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IMPEDANCJA

Impedancja wejściowa	800 kOhm
Impedancja wyjściowa	10 kOhm

WARTOŚCI FILTRA

Pedał uniesiony (piętą do dołu)	320 Hz do 390 Hz
Pedał opuszczony (palcami do dołu - maximum)	1700 Hz do 2070 Hz
Pedał opuszczony (palcami do dołu - minimum)	1050 kHz do 1270 Hz

POZIOM MAKSYMALNY

Wejście	-8.0 dBV
Wyjście	+10 dBV

MAKSYMALNE WZMOCNIENIE NA CZĘSTOTLIWOŚCI ŚRODKOWEJ

Pedał uniesiony (piętą do dołu)	+17 dB dla 400 Hz ~ 500 Hz
Pedał opuszczony (palcami do dołu)	+17 dB dla 2 kHz ~ 2,2 kHz
Zasilanie	900 μ A przy 9V DC (8,1 mW bez obciążenia)