

Ghost Echo Reverb

Ghost Echo Reverb

Pedál Ghost Echo Reverb byl zkonstruován tak, aby simuloval vlastnosti reverbového vintage efektu. Dokáže nabídnout nejrůznější polohy od jemného doteku atmosféry, až po výrazné hlubiny. Pomocí ovladače Attack si může uživatel nastavit zpoždění signálu původního úderu trsátka. Pokud hrajete staccato, pedál bude tuto hru registrovat jako echo typu slap back. Pokud budete hrát plynulé linky, Ghost Echo vytvoří masivní hluboké a tučné echo. Pomocí ovladače Dwell je zase možné zdůraznit dozívání reverbu. Jak se dozvíte níže, potenciometr Depth slouží pro nastavení intenzity reverbu.

Ovládání

Depth – Ovladač pro nastavení intenzity reverbu (úroveň signálu efektu)

Dwell – Zvýrazňuje délku dozívání. S vyšší úrovní parametru Depth bystě měli úroveň ovladače Dwell snížit. Jejím zvyšováním by totiž mohlo dojít k samo-oscilaci, ale i tento jev je vlastně docela „cool“.

Attack – Nastavuje zpoždění ataku trsátka – pouze v signálu efektu.

Napájení

Jakýkoliv standardní regulovaný 9V DC napájecí zdroj s polaritou (-) na středu a 2,1mm konektorem. Neprovazujte pedál při vyšším než doporučeném napětí.

Otázky? Problémy?: EQdevices@yahoo.com

© 2009 EarthQuaker Devices LLC. | www.earthquakerdevices.com