



The Depths

Heeey brácho (nebo ségro?), vítěj u své nové mašiny na „vibe“ efekt. Pedál Depths je klasický efekt typu „vibe“ s optoelektronickými obvody. Produkuje živý „troj-rozměrný“ vibrující zvuk a efekt rotujícího reproduktoru. Jeho signálová cesta je optimalizovaná pro použití v kombinaci se všemi druhy kytarových snímačů, a je použitelný se zkresleným i čistým kytarovým zvukem. S ovladači Voice a Throb dokáže pedál Depths dosáhnout nejen tenkých a jemných zvuků, ale také řádně hlubokého efektu. S parametry Intensity a Rate se zase můžete dopracovat jak k jemnému a ultra pomalému švitoření, tak k rychlým a ostrým praskancům. Ovladač Level je určen pro kompenzaci ztráty úrovně hlasitosti. Efekt je možné provozovat při napájení 9V (hřejivější zvuk) nebo 18V (pevnější zvuk s větším headroomem).

Ovládání

Voice- Definuje celkový zvuk. Otáčením po směru hodinových ručiček dosáhnete plnějšího zvuku s výraznějším podílem basů. Otáčením doleva tvoříte tenčí zvuk s větším důrazem na středové pásmo.

Throb- Tento parametr ovládá basové pulzování. Při hře na kobylkový snímač nemusí být tento efekt zcela zřetelný, ale přepnutím na krkový snímač dojde k jeho výraznějšímu oživení. Tento parametr nejlépe funguje tehdy, je-li ovladač Voice nastaven na „hřejivější“ zvuk.

Intensity- Tímto ovladačem definujete intenzitu celkového efektu. Otáčením doleva od středové polohy nastavíte jemnější klasické zvuk, v opačném směru dostanete intenzivnější a drastičtější zvuky.

Rate- Ovládá rychlost efektu. Otáčením směrem doleva je rychlost nízká, v opačném směru vysoká.

Level- Nastavení hlasitosti efektu. Jednotná úroveň je okolo 1. hodiny, vše nad touto polohou už je zesílení.

Doporučené nastavení klasického „vibe“ efektu:

Použijte 9V napájení, Intensity – 11. - 12. hodina, Voice – 3. hodina, Throb – 2. hodina, Rate a Level dle vašeho vkusu!

Napájení

Standardní regulovaný 9-18V DC zdroj s polaritou (-) na středu a 2,1mm konektorem. Nedoporučujeme používat adaptér, který není určen pro napájení hudebních nástrojů a vybavení. Neprovozujte při vyšším než doporučeném napětí. Napájení při 9V dodává hřejivější a přirozenější zvuk, při 18V je zvuk silnější s vyšším headroomem a „jiskrou“. Provoz na baterie není podporován.

Odběr proudu: 50 mA

Pro záruční informace navštivte stránky EarthQuakerDevices.com