



# Tone Reaper

Tone Reaper je vintage fuzz pedál vycházející z legendárního zvukového prznítka „se 3 ovladači“. Jedná se o hybridní silikonovou/germaniovou konstrukci, která je schopna vyprodukovat širokou škálu zvuků od těch klasických, tenčích a prskajících, až po řádně vrčící sustain – to vše je zde!

Protože se jedná o pedál germaniové konstrukce, Tone Reaper může být v horkém prostředí náchylnější k drobným odchylkám předpětí (což způsobí, že zvuk zní poněkud „uzavřené“ a „vadně“). Tuto vlastnost jsme ovšem kompenzovali zařazením interního trimru pro nastavení předpětí. Přestože nedoporučujeme s tímto trimrem „hýbat“, pokud to není nezbytně nutné, jeho nastavení pomocí multi-metru je vlastně docela jednoduché. Stačí pouze:

1. Nastavit multi-metr na hodnotu 9V nebo vyšší
2. Umístit negativní kontakt do otevřeného otvoru v šasi pedálu
3. Umístit kladný kontakt na kontrolní bod
4. Pomalu měnit polohu trimru dokud na multi-metru nenaměříš hodnotu mezi 4,5 a 5 volty.

Nemáte po ruce multi-metr? Potom jednoduše nastavte ovladač Fuzz zcela doprava a trimr zkrátka nastavte podle sluchu.

## Ovládání

**Tone:** Středový charakter směrem doleva, basový směrem doprava.

**Fuzz:** Ovládá míru sustainu a povahu efektu.

**Level:** Nastavení výstupní úrovně.

## Napájení

Pedál Tone Reaper lze napájet pomocí 9V baterie nebo jakéhokoliv standardního regulovaného 9V DC zdroje s polaritou (-) na středu a 2,1mm konektorem.

## Otázky? Nejasnosti?

Pošlete nám email na adresu [info@earthquakerdevices.com](mailto:info@earthquakerdevices.com)

Pro záruční informace navštívte stránku [EarthQuakerDevices.com/info](http://EarthQuakerDevices.com/info)