

Ghost Echo Reverb

Ghost Echo Reverb

Ghost Echo Reverb został zaprojektowany tak, aby naśladować klasyczną jednostkę tworzącą pogłos. Jest on w stanie zapewnić atmosferę na wskroś wielkich głębokości. Regulacja ataku ustawia opóźnienie początkowego ataku na odbiór sygnału wyłącznie przetworzonego. Podczas grania staccato rejestruje on echo uderzające w pogłos, ale podczas odtwarzania płynnej linii dodaje ogromną głębię i "tuczy" dźwięk. Regulacja sterowanej przerwy w ruchu należy do funkcji dostrajania, który zwiększa opadanie. Na początku może się wydawać, że niczego tam nie ma, ale przy cofaniu możesz to przegapić. Głębokość reguluje intensywność pogłosu.

Regler

Depth – Reguluje intensywność pogłosu (poziom sygnału przetworzonego)

Dwell – Zwiększa długość opadania. Ponieważ głębokość wzrasta, sterowana przerwa w ruchu powinna być zmniejszona. Zwiększenie przerwy wraz z wysoko ustawioną głębokością spowoduje samooscylację. To rzeczywiście świetna sprawa.

Attack – Ustawia opóźnienie ataku tylko na sygnał przetworzony.

Zasilanie

Standardowy, regulowany zasilacz 9V DC z ujemnym środkiem i złączem 2.1mm. Nie stosować przy wysokich napięciach!

Pytania? Wątpliwości?: EQdevices@yahoo.com

© 2009 EarthQuaker Devices LLC. | www.earthquakerdevices.com