



Konfiguracja urządzenia Rainbow Machine może być w pewnym stopniu zawiła. Oto kilka sugerowanych ustawień, aby rozpocząć:


Ustawienie: 3 w górę **Magic:** Wyłączone




Ustawienie: : 4 w dół **Magic:** Wyłączone



Ustawienie: 3 w górę z oktawą podstawową **Magic:** Wyłączone
(przykład jak użyć funkcję drugiej oktawy)




Ustawienie: Atonalny Chorus **Magic:** Wyłączone
(dostosowuje tonację dla różnych wariacji)



Ustawienie: Tonacja rosnąca **Magic:** Włączone
(reguluje tonację w kierunku centrum w celu uzyskania powolnego zstępującego chorus'u, nieco na lewo od środka dla uzyskania zstępujących nurkowań tonacji)




Setting: Śladowa mgiełka **Magic:** Włączone
(reguluje śledzenie i tonację, aby uczynić je bardziej lub mniej intensywnym)




Ustawienie:

Magic:




Ustawienie:

Magic:




Ustawienie:

Magic:



Ustawienie:

Magic:





Hej kolego, oto powitanie nowego urządzenia Rainbow Machine! Rainbow Machine to polifoniczna harmonizująca maszyna modulacyjna. Stosuje się w niej nowoczesny DSP i używa go jako narzędzie do przesuwania tonacji w czasie rzeczywistym za pomocą oscylatorów cyfrowych. Dźwięk znacznie różni się od większości współczesnych urządzeń tego typu. Został on zaprojektowany, aby być nieco dzikim i wychodzącym spod kontroli, a także lekko niedoskonałym. Zimna, cyfrowa bestia wykonana po to, by udawać, że ma uczucia. Będzie tworzyć podstawowe harmonie polifoniczne, od 4 w dół, poprzez 3 w górę, a następnie wszystkie atonalne tonacje pomiędzy. Możesz dodać towarzyszącą oktawę do harmonii dzięki regulacji dodatkowej. Możesz zabrać go daleko poza to wszystko i otworzyć swoje trzecie oko, wnosząc coś magicznego. Regulator Magic jest sercem Rainbow Machine. W połączeniu z regulacją śledzenia, Magic tworzy dziki chaos, poczynawszy od wejść i zejść poprzez chór, krzyki, jęki, bulgoty i inne. Jest to kreator błogosławionych czarów. Urządzenie transformacji sygnału i nieuchronnego zniszczenia. Zupełnie nie dla purystów i / lub psów tonowych. Rainbow Machine to true bypass z całkowicie analogową ścieżką sygnału nieprzetworzonego. Został wykonany ręcznie w piwnicy w Akron, w stanie Ohio.

Patrz na odwrocie w celu sprawdzenia sugerowanych ustawień.

Odwiedź stronę www.EarthQuakerDevices.com w sprawie gwarancji i innych przydatnych informacji.

Regulacja

Pitch- Reguluje wysokość harmonii. Pełen obrót w lewo to 4 w dół, w prawo – 3 w górę. Pozycja środkowa to jedność. Tonacja może być regulowana również pedałem ekspresji.

Exp- Jest to gniazdo pedału ekspresji. Regulacja tonacji zostaje dokonana, gdy pedał ekspresji jest włożony.

Primary- Reguluje głośność podstawowego sygnału z przesuniętą tonacją. Jedność jest w pozycji około godziny 2, wszystko powyżej będzie wzmacniać sygnał.

Secondary- Reguluje głośność wtórnego sygnału z przesuniętą tonacją. Sygnał wtórny jest jedną oktawę wyżej od podstawowego – pozycja godziny 12 w górę i jedną oktawę niżej – pozycja godziny 12 w dół. Jedność jest około pozycji godziny 2, wszystko powyżej będzie wzmacniać sygnał.

Tracking- Reguluje czas opóźnienia pomiędzy sygnałem bezpośrednim nieprzetworzonym a przetworzonym sygnałem przesuniętym. Przesunięty sygnał będzie śledzić bezpośrednio nieprzetworzony sygnał, gdy regulator jest przesunięty w prawo. Zacznie się to opóźniać w miarę postępowania redukcji. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy „Magic” jest włączony.

Magic- Reguluje „tajemniczość” efektu. Końcowym rezultatem jest duża różnorodność dzikich efektów w zależności od tego, gdzie znajdują się inne elementy sterujące. Regulator Magic zadziała tylko wtedy, gdy przełącznik jest włączony, a Primary i / lub Secondary są w użyciu. (Technicznie rzecz biorąc, jest to regulacja żywienia, które tworzy aliasing pomiędzy miksem funkcji pierwotnych i wtórnych.)

Tone- Pełny obrót w prawo to pełny sygnał, zredukuj, aby zmiękczyć tony wysokie.

Przełączniki

Activate- Jest to przełącznik bypass'u.

Magic- Włącza lub wyłącza funkcje Magic. Brzmienie nie będzie oczywiste, gdy zaangażuje się funkcje Magic podczas gry. Może to być zredukowane poprzez kliknięcie przycisku włączania i wyłączania kilka razy przed użyciem.

Zasilanie

Rainbow Machine nie ma opcji użycia baterii. Wymaga regulowanego, standardowego zasilacza z ujemnym środkiem i złączem 2.1mm.