

A graphic on the left side of the page features a partial view of a speaker's cone and two large, stylized black lightning bolts. The background is white with faint, repeating watermarks of the 'W MUSIC DISTRIBUTION' logo.

Speaker Cranker

Speaker Cranker to całkowicie dyskretne urządzenie dla wzmocnienia zanieczyszczeń, zaprojektowane tak, aby dodać wzmacniaczowi trochę "zakurzenia" i nieznaczne podbicie bez konieczności radykalnej zmiany charakteru lub brzmienia. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią bawić się regulacją, a chcieliby dodać trochę lampowych rozpadów lub dodatkowego kopa bez nadmiernego przeładowywania przedwzmacniacza. Pojedyncze pokrętko "More" pozwala wybrać ilość potrzebnego rozpadu. Lekka statyczność podczas włączania tego regulatora jest powszechna i nie należy się tym niepokoić, to po prostu kwestia dostosowania polaryzacji tranzystora. Dobrym punktem wyjścia jest ustawienie na godzinę 12. Podobnie jak we wzmacniaczu lampowym, podkręć go aż do uzyskania pełniejszego dźwięku z odrobiną kompresji.

Regulacja

More: Obróć w celu uzyskania większej ilości zanieczyszczeń.

Zasilanie

Bateria 9V lub standardowy, regulowany zasilacz 9V DC z ujemnym środkiem i złączem 2.1mm. Nie stosować przy wysokich napięciach.

Zajrzyj na stronę www.earthquakerdevices.com/faq.htm w celu uzyskania informacji dotyczących gwarancji oraz naprawy.

Pytania? Komentarze? Wątpliwości?: EQDevices@yahoo.com.

2011 EarthQuaker Devices LLC. | www.earthquakerdevices.com