

OVLÁDÁNÍ

VOLUME - Ovládá celkovou hlasitost pedálu. Vlevo nižší hlasitost, vpravo vyšší.

RATE - Nastavuje rychlost modulace. Vlevo pomalejší, vpravo rychlejší.

DEPTH - Ovládá hloubku modulace. Vlevo menší, vpravo větší.

PŘEPÍNAČ VIBE - Přepnutím do pozice nahoru zatlumíte čistý signál a dosáhnete skutečného vibrato efektu.

KONEKTORY

VSTUP - 6,3mm jackový konektor na pravé straně pedálu

VÝSTUP - 6,3mm jackový konektor na levé straně pedálu

NAPÁJENÍ - Vyžaduje 9V DC adaptér se zápornou polaritou na středu.

Odběr proudu je 70 mA. Nepoužívejte více než 9V DC, jinak zneplatníte záruku.