



COLOUR BOX

JHS
500

Colour Box je univerzálním, výkonným a jedinečným „pětistovkovým“ modulem, který nabízí veškeré základní procesy pro zpracování signálu. Předzesilovač, ekvalizér se sedmi ovladatelnými parametry a horno-propustný filtr – to jsou nástroje, které vám pomohou vytvořit nejen příslovečně čistý, ale i zkreslený zvuk.

Ovládání

SEKCE GAIN

MASTER – Ovladač pro nastavení celkové výstupní úrovně hlasitosti zařízení.

PRE VOL – Ovladač pro nastavení poměru signálu, který bude ovlivněn druhým budícím stupněm. Jeho pomocí se dopracujete k efektům overdrive, zkreslení, nebo fuzz.

STEP – Tento potenciometr zvyšuje vybuzení obou předzesilovačů v pěti přepínatelných krocích.

SEKCE HORNO-PROPOUSTNÉHO FILTRU

HI PASS – Pomocí tohoto filtru nastavujete propust vysokých frekvencí.

Otáčením ovladače směrem doprava snižujete podíl nižších frekvencí.

PŘEPÍNAČ HPF – V poloze dole aktivuje funkci horno-propustného filtru.

SEKCE EQ

AIR – Ovladač pro nastavení míry zesílení vysokofrekvenční odezvy.

TREBLE – Ořezává nebo zesiluje vysoké frekvence.

MID – Ořezává nebo zesiluje střední pásmo.

MID SHIFT – Ovladač pro změnu nosné frekvence středního pásma.

SEKCE PARAMETRICKÉ ÚPRAVY BASOVÉHO PÁSMÁ

BASS – Ořezává nebo zesiluje basové frekvence.

BASS SHIFT – Ovladač pro změnu nosné frekvence basového pásma.

BASS Q – Nastavuje šířku pásma kolem nosné frekvence basového pásma.

PÁČKOVÉ PŘEPÍNAČE

PAD – AV poloze nahoře aktivuje útlum -20 dB.

LINE/MIC – Přepínač signálové úrovně: v pozici nahoře linková úroveň, v pozici dole mikrofonní úroveň.

LO-Z/HI-Z – Přepínač vstupní impedance.

POLARITY – V poloze dole pracuje zařízení se standardní vstupní polaritou, v poloze nahoře dojde k převrácení polarity.

+48V – V pozici nahoře aktivuje fantomové napájení.

V případě potřeby podrobnějšího uživatelského manuálu navštivte prosím webovou stránku produktu na adrese:
www.jhspedals.com/products/500-series/colourbox-500/