



PANTHER CUB

JHS
500

Klasický analogový „bucket brigade“ delay s moderními prvky a jednoduchým ovládáním.

Ovládání

VOLUME - Ovládá výstupní hlasitost.

MIX - Ovládá poměr mezi čistým signálem a delay efektem. Směrem doleva čistý signál, směrem doprava efekt.

SPEED - Ovládá rychlost nebo dobu zpoždění opakovaného signálu. Směrem doleva delší doba, doprava kratší.

EQ - Ovládá zvuk opakování. Pracuje jako parametr Tilt. Na 12. hodině rovná odezva, doleva zesiluje basy a ořezává výšky, směrem doprava zesiluje výšky a tlumí basy.

MOD DEPTH - Ovládá míru modulace u opakování delaye. Doleva menší, doprava silnější modulace.

KONEKTOR TAP/EXP - Do tohoto konektoru zapojte externí přepínač nebo expression pedál pro externí ovládání tempa.

BYPASS - Zapíná a vypíná zařízení. Nahoře zapnuto, dole vypnuto.

REPEATS - Ovládá množství zpožděných opakování. Směrem doleva méně, doprava více. V poloze kolem 3. hodin bude počet opakování nekonečný a efekt přejde do oscilace.

RATIO - Ovládá poměr/rytmickou strukturu tempa, které je natapováno pomocí přepínače: čtvrtové, tečkované osminy, osminy, trioly.

PŘEPÍNAČ EXP/TAP - Výběr režimu vstupu tap/exp mezi expression pedálem a funkcí tapování.

TLAČÍTKO TAP - Slouží pro nastavení požadovaného tempa, jehož nastavení je indikováno LED kontrolkou.