



CLOVER

JHS PEDALS

Tento klasický FET předzesilovač vám poskytne široké možnosti nastavení úrovní hlasitosti a také výkonný ekvalizér. S jeho pomocí můžete nastavit tak, aby vám prostě přinesl mnoho šťastných hudebních okamžiků.

OVLÁDÁNÍ

VOLUME - Ovladač pro nastavení celkové hlasitosti pedálu. Hlasitost je možné nastavit na jednotnou úroveň nebo můžete signál více vybudit.

OTOČNÝ PŘEPÍNAČ EQ - Zvolte si tři různé typy ekvalizace: Full EQ, No Mid a No EQ.

BASS - Ovladač pro nastavení basové odezvy v signálu. Směrem doleva méně basů, směrem doprava více.

MIDS - Ovladač pro nastavení odezvy ve středech. Směrem doleva méně středů, směrem doprava více.

TREBLE - Ovladač pro nastavení vysokých frekvencí. Směrem doleva méně výšek, směrem doprava více.

LOW CUT - DIP přepínač na pravém boku pedálu slouží k oříznutí basové odezvy.

GROUND LIFT - DIP přepínač na levém boku pedálu. Pokud používáte XLR výstup a zaznamenáte šum, můžete tento přepínač odzemnění použít k jeho odstranění.

KONEKTORY

INPUT - 6,3mm jackový vstup na pravé straně pedálu.

OUTPUT - 6,3mm jackový výstup na levé straně pedálu.

XLR OUTPUT - Výstup v XLR formátu na levé straně pedálu. Tento výstup slouží pro přímé zapojení do mixu nebo audio rozhraní.

NAPÁJENÍ - Přepínač k napájení využívá 9V DC se zápornou polaritou na středu. Nepoužívejte více než 9V DC, v opačném případě bude vaše záruka zneplatněna. Odběr proudu je 46 mA.