Harmonic Trem

OVLÁDÁNÍ

VOLUME – Ovládá celkovou hlasitost pedálu. Směrem doleva přidává, doprava hlasitost snižuje. Pedál disponuje obrovskou rezervou hlasitosti.

RATE – Ovládá rychlost tremola. Otáčením doleva je efekt pomalejší, doprava rychlejší.

DEPTH - Ovládá hloubku tremola. Otáčením doleva je efekt jemnější, doprava výraznější.

PŘEPÍNAČ TYPE – V poloze dole funguje pedál jako harmonické tremolo, v poloze nahoře jako standardní tremolo.

KONEKTORY

VSTUP – 6,3mm jack na pravé straně pedálu

VÝSTUP - 6,3mm jack na levé straně pedálu

NAPÁJENÍ – Pedál k napájení vyžaduje 9V DC zdroj se zápornou polaritou uprostřed a jeho proudový odběr je 70 mA. Nepoužívejte napájení vyšší než 9 V DC. V opačném případě dojde ke ztrátě záruky.