



# KODIAK

# JHS PEDALS

*Tremolo šelma se všemi moderními vymoženostmi, které chcete v malém balení. Kodiak dá vašemu tónu medvědí objetí!*

## Ovládací prvky

**VOLUME** - ovládá výstupní hlasitost. Lze nastavit jednotně nebo na mírné zvýšení.

**SPEED** - ovládá rychlost tremola. Vlevo je pomalejší, vpravo je rychlejší.

**RATIO** - ovládá poměr rychlosti klepnutí pro vyšší rychlosti k menšímu počtu klepnutí. Vyberte čtvrt(quarter), osmičkované(dotted eight), osmé(eighth) nebo trojitě rozdělení tónu(triplet note divisions).

**MIX** - ovládá mix / hloubku tremola. Vlevo je méně, vpravo je víc.

**WAVE** - Vyberte mezi čtyřmi různými typy vln: Sine, Rhythmic, Square, nebo Ramp.

**TAP/EXP SWITCH** - Přepněte levou stranu pedálu do polohy tap in/out nebo EXP pro Tap/Exp konektor

## Konektory

**INPUT** - 1/4" konektor na pravé straně pedálu.

**OUTPUT** - 1/4" konektor na levé straně pedálu.

**TAP/EXP** - 1/4" konektor na pravé straně pedálu. Vyberte buď Tap nebo expression pomocí přepínače na levé straně pedálu. Ovládejte rychlost pomocí pedálu expression, externího tap tempo pedálu nebo zotročte další tap tempo pedál s Kodiakem.

---

**POWER** - Využívá 9V DC Negative Center. Nepoužívejte více než 9V DC. Záruka bude zrušena.

Spotřeba 100 mA.