



MORNING GLORY V4

JHS PEDALS

Transparentní overdrive, který pracuje s nižší a střední úrovní vybuzení, a který nikdy takříkajíc „neleze do cesty“. Toto je overdrive, který jste dosud marně hledali.

Ovládání

VOLUME - Ovládá výstupní úroveň.

DRIVE – Ovladač pro nastavení úrovně vybuzení signálu – stejné, jako když je lampový zesilovač buzen při vysoké hlasitosti. Otáčením směrem doprava zjistíte, že také do zvuku přidává jasnější charakter.

TONE – Parametr pro nastavení jasnějšího zvukového charakteru. Otáčením doprava získáte jasnější zvuk, otáčením směrem doleva je zvuk temnější.

PŘEPÍNAČ GAIN – V horní poloze přepínače pedál pracuje v režimu výraznějšího vybuzení. Tento režim je indikován červeně svítící diodou.

NAPÁJENÍ – Za účelem napájení použijte 9V adaptér s polaritou (-) na středu. K napájení nepoužívejte více než 9V, jinak bude vaše záruka neplatná. Maximální odběr proudu 100 mA.

Konektory

KONEKTOR RED REMOTE – Horní jackový konektor na pravé straně pedálu je určen pro připojení firemního přepínače JHS Red Remote. Pomocí tohoto externího přepínače můžete během hry přepínat mezi dvěma režimy vybuzení.

INPUT (VSTUP) – Jackový konektor na pravé straně pedálu.

OUTPUT (VÝSTUP) – Jackový konektor na levé straně pedálu.

PŘEPÍNAČ BRIGHT CUT – Přepínač umístěný na pravé straně pedálu slouží k ořezu nejvyšších frekvencí a lze ho použít v případě příliš jasného zvuku.