



## TWIN TWELVE V2

**JHS** PEDALS

*Zcela poprvé v historii nastává moment, kdy máte pod nohama legendární zvuky zesilovače Silvertone 1484. Bohaté zesílení, overdrive a jedinečný zvukový charakter, který v žádném jiném pedálu na trhu nenajdete.*

### Ovládání

**VOLUME** - Ovladač pro nastavení výstupní hlasitosti.

**DRIVE** – Ovladač pro nastavení úrovně vybuzení signálu – stejné, jako když je lampový zesilovač buzen při vysoké hlasitosti.

**BASS** – Aktivní nastavení basů – pracuje na podobném principu jako u klasických zesilovačů. Otáčením směrem doleva basy ubíráme a naopak.

**PŘEPÍNAČ CLEAN/DIRT** – Přepínač pro výběr mezi režimy čistého zesílení předzesilovače a overdrive efektu. Pokud je přepínač nastaven v režimu Clean, indikační LED svítí modře. Pokud se pedál nachází v režimu Dirt, LED svítí červeně.

### Konektory

**KONEKTOR RED REMOTE** – Horní jackový konektor na pravé straně pedálu je určen pro připojení firemního přepínače JHS Red Remote. Pomocí tohoto externího přepínače můžete během hry přepínat mezi dvěma režimy vybuzení.

**INPUT (VSTUP)** – Spodní jackový konektor na pravé straně pedálu.

**OUTPUT (VÝSTUP)** – Jackový konektor na levé straně pedálu.

**NAPÁJENÍ** – Za účelem napájení použijte 9V adaptér s polaritou (-) na středu. Pedál Twin Twelve je interně napájen 18 V. K napájení nepoužívejte více než 9 V, jinak bude vaše záruka neplatná. Maximální odběr proudu 100 mA.