



HONEY COMB DELUXE



Klassische Blackface und Vox-Tremolo-Sounds mit zwei einstellbaren Geschwindigkeiten in einem kleinen Gehäuse.

Regler

VOLUME - Bestimmt die Output-Lautstärke.
Kann auch als leichter Boost verwendet werden.

DEPTH – Bestimmt die Intensität des Tremolos.

SPEED 1 – Legt die Geschwindigkeit des Tremolos fest (grüne LED leuchtet).

SPEED 2 – Legt die Geschwindigkeit des Tremolos fest (rote LED leuchtet).

Stromversorgung – 9VDC-Netzteil (center negativ). Verwenden Sie nie mehr als 9V, da sonst Ihre Garantieansprüche verfallen. Maximale Stromaufnahme: 100mA.

FUSSSCHALTER

LINKER FUSSSCHALTER – An/Aus-Schalter

RECHTER FUSSSCHALTER – Wechselt zwischen der grünen und roten Geschwindigkeitseinstellung.

Dieses Pedal besitzt einen internen Schalter, mit dem die verfügbare Geschwindigkeitsspanne festgelegt werden kann. Die obere Position bedeutet hier „Stock Speed Mode“, die untere „Slow Speed Mode“.

Anschlüsse

INPUT - Buchse auf der rechten Seite des Pedals.

OUTPUT – Buchse auf der linken Seite des Pedals.