

## REGLER

**VOLUME** - Regelt die Gesamtlautstärke des Pedals. Nach links ist sie geringer, nach rechts stärker.

**FILTER** - Regelt den Gesamthöhenanteil im Sound. Nach links wird der Ton heller, nach rechts dunkler.

**DISTORT** - Regelt die Stärke der Verzerrung. Nach links ist der Effekt geringer, nach rechts stärker.

**GAIN SCHALTER** - Bietet Ihnen zwei Optionen für unterschiedliche Gain-Typen. Unten: mehr Sättigung und Kompression mit leicht verringter Lautstärke. Oben: offener und mit mehr Crunch mit höherer Lautstärke.

## BUCHSEN

**INPUT (Eingang)** - 6,3 mm Buchse auf der rechten Seite des Pedals.

**OUTPUT (Ausgang)** - 6,3 mm Buchse auf der linken Seite des Pedals.

**POWER** - Erfordert 9V DC Stromversorgung mit Minuspol am Mittelkontakt und verbraucht 9 mA. Verwenden Sie nie mehr als 9 V Gleichspannung. Dadurch verfällt Ihre Garantie.