

REGLER

VOLUME - Regelt die Gesamtlautstärke des Pedals. Nach links ist sie geringer, nach rechts stärker.

BIAS - Regelt die Spannung für die letzte Gain-Stufe des Fuzz und erzeugt einen zerhackten ("gated") Sound, wenn Sie den Regler im Uhrzeigersinn drehen. Nach links ist der Effekt geringer, nach rechts stärker.

FUZZ - Regelt die Stärke des Fuzz-Effekts. Nach links ist der Effekt geringer, nach rechts stärker.

FAT SCHALTER - Schalten Sie nach oben, um die Bässe für den Gesamtsound anzuheben.

BUCHSEN

INPUT (Eingang) - 6,3 mm Buchse auf der rechten Seite des Pedals.

OUTPUT (Ausgang) - 6,3 mm Buchse auf der linken Seite des Pedals.

POWER - Erfordert 9V DC Stromversorgung mit Minuspol am Mittelkontakt und verbraucht 9 mA. Verwenden Sie nie mehr als 9 V Gleichspannung. Dadurch verfällt Ihre Garantie.