


W MUSIC DISTRIBUTION

JHS PEDALS

W MUSIC DISTRIBUTION

STUTTER SWITCH

Diese superkleine 5cm-Kiste ermöglicht es dir, dein Signal zeitweise zu muten. Solange du mit deinem Fuß den Schalter gedrückt hältst, ist dein Signal stummgeschaltet. Damit erhältst du so etwas wie dein eigenes manuelles Tremolo. Eine Stromversorgung ist nicht nötig, da dies ein komplett passiv arbeitendes Pedal ist.



W MUSIC DISTRIBUTION

W MUSIC DISTRIBUTION