

RÉGLAGES

MIX - Règle le volume des répétitions. Moins vers la gauche, plus vers la droite.

TIME - Règle la longueur du delay de 80 ms à 800 ms. Plus courte vers la gauche, plus longue vers la droite.

REPEATS - Règle le taux de feedback ou les répétitions du signal de delay. Moins vers la gauche, plus vers la droite.

SÉLECTEUR TYPE - Donne accès à deux types de delays différents. Delay de type analogique en position basse avec un véritable son analogique quand le volume des répétitions augmente. Delay de type numérique en position haute pour des répétitions claires et cristallines.

JACKS

INPUT - Jack 6,35 mm sur le côté droit de la pédale.

OUTPUT - Jack 6,35 mm sur le côté gauche de la pédale.

POWER - Pour une alimentation 9 V C.C. à centre négatif, 9 mA. Ne dépassez pas 9 V CC. La garantie serait annulée.