



W MUSIC
DISTRIBUTION

THE CRAYON

W MUSIC
DISTRIBUTION

JHS PEDALS

Préampli distorsion, fuzz, overdrive, et boost polyvalent d'inspiration british dans un petit boîtier. C'est le petit frère de notre Colour Box. Vous cherchez une saturation différente ? Ne cherchez pas plus loin.

Réglages

MASTER - Réglage du volume de sortie

PRE-VOL - Fonctionne comme un réglage de Drive ou de Fuzz, il permet d'augmenter le pré volume comme sur un préampli. À partir de 75 % et au-delà, l'effet commence à devenir fuzz lorsque vous attaquez les cordes vigoureusement.

TILT - réglage de tonalité actif, neutre en position milieu
Tourné vers la gauche il booste les basses et atténue simultanément les aigus. Tourné vers la droite, il booste les aigus et atténue les basses.

Jacks

INPUT - Jack d'entrée sur le côté droit de la pédale

OUTPUT - Jack de sortie sur le côté gauche de la pédale
Buchse auf der rechten Seite des Pedals.

POWER – Nécessite une alimentation 9 V CC à centre négatif. N'utilisez pas une alimentation de capacité supérieure à 9 V CC. Votre garantie serait invalidée. Consommation max. 100 mA