

REGELAARS

MIX - Regelt het volume van de herhalingen. Links is minder, rechts is meer.

TIME - Regelt de lengte van de herhaling van 80ms to 800ms. Links is minder, recht is langer.

REPEATS - Regelt de hoeveelheid feedback of herhalingen van het delay signaal. Links is minder, rechts is meer.

TYPE TOGGLE - Geeft u twee verschillende types delay. Naar beneden is een analoog voiced delay die ook echte analoge "runaway sounds" heeft wanneer de herhalingen opgevoerd worden. Omhoog is een digitale voiced delay voor heldere en cleane herhalingen.

AANSLUITINGEN

INPUT - 1/4" jack aan de rechterkant van het pedaal.

OUTPUT - 1/4" jack aan de linkerkant van het pedaal.

VOEDING - Vereist 9V DC negatieve middenvoeding en verbruikt 71mA. Gebruik niet meer dan 9V DC. Uw garantie vervalt dan.