



FLANGER

De 3-Serie Flanger is geïnspireerd op de klassieke analoge flangers uit het verleden.

BEDIENING

BLEND - Deze regeling brengt het flanger-effect over je clean-signaal in. Draai de knop naar rechts voor een verhoogde flens en experimenteer met deze knop in lagere posities voor "bijna chorus" tonen.

RATE - Regelt de snelheid van de flens. Door de knop met de klok mee te draaien verhoogt de snelheid.

INTENSITEIT - Regelt de hoeveelheid flens. Links is milde flens, rechts is een extremere flens.

TAPE - Toggle up verplaatst het geluid in tape-achtige sweeps met nul door flanging. Deze modus is geïnspireerd op echte tape flanging zoals in studio's door de snelheid van tape-machines tijdens het afspelen te veranderen.

JACKS

INGANG - 1/4" jack aan de rechterkant van het pedaal.

UITGANG - 1/4" jack aan de linkerkant van het pedaal.

STROOM - Vereist 9V DC negatieve binnenzijde en verbruikt 70mA. Gebruik niet meer dan 9V DC. Je garantie vervalt.