

## REGELAARS

**VOLUME** - Regelt het totale volume van het pedaal. Links is minder, rechts is meer.

**tone** - Regelt de totale helderheid van de toon. Links is donkerder, rechts is helderder.

**DRIVE** - Regelt de hoeveelheid drive of gain. Links is minder, rechts is meer.

**GAIN TOGGLE** - Biedt u twee opties voor verschillende soorten gain. Omlaag is meer verzadigd en gecompresseerd met een iets lager volume. Up is meer open en crunchy met een hoger volume.

## AANSLUITINGEN

**INPUT** - 1/4 "jack aan de rechterkant van het pedaal.

**OUTPUT** - 1/4 "jack aan de linkerkant van het pedaal.

**VOEDING** - Vereist 9V DC negatieve middenvoeding en verbruikt 12mA. Gebruik niet meer dan 9V DC. Uw garantie vervalt dan.