



CHEESE BALL

JHS PEDALS™

Het "Cheese Ball" is ons eerbetoon aan een van de grootste fuzz/distortion pedalen ooit gemaakt. Herontdek de fijnste oude kaas in de wereld van de gitaarpedalen.

Bediening

VOLUME - Bepaalt het algehele volume van het apparaat. Rechts is meer, links is minder.

GAIN - Bepaalt de hoeveelheid distortion/fuzz.

TONE - Bepaalt de algemene toon van uw signaal. Rechts is helder, links is donker. De toonknop is uitgeschakeld in de "Off"-modus.

MODE SELECTOR - Selecteert tussen 4 toonmodi. "Off" is de helderste en laagste versterkingsmodus en verwijdert de Tone knop. "1" voegt de mogelijkheid toe om de Tone knop te gebruiken en is een mid-scoop geluid. "2" voegt meer mid-range toe en voegt iets meer versterking toe. "3" voegt veel meer gain toe en geeft u een gesloten fuzz geluid wanneer de Gain knop wordt opgedraaid.

jacks

INPUT - 1/4" jack aan de rechterkant van het pedaal.

OUTPUT - 1/4" jack aan de linkerkant van het pedaal

POWER - Gebruikt 9V DC negatieve binnenzijde. Gebruik niet meer dan 9V DC. Uw garantie vervalt dan.
6mA stroomverbruik.