



Harmonic Trem

BEDIENING

VOLUME - Regelt het totale volume van het pedaal. Links is minder, rechts is meer. Veel volume op tap.

RATE - Regelt de frequentie van de tremolo. Links is langzamer, rechts is sneller.

DIEPTE - Regelt de diepte van de tremolo. Links is minder, rechts is meer.

TYPE TOGGLE - Switch down is een harmonische tremolo, switch up is een standaard tremolo.

JACKS

INGANG - 1/4" jack aan de rechterkant van het pedaal.

UITGANG - 1/4" jack aan de linkerkant van het pedaal.

STROOM - Vereist 9V DC negatieve binnenzijde en verbruikt 70mA. Gebruik niet meer dan 9V DC. Je garantie vervalt