Octave Reverb

BEDIENING

VERB - Regelt de hoeveelheid galm. Links is minder, rechts is meer.

OCTAAF - Hiermee kun je de octaafhoeveelheid in de galm blenden. Links is mild, rechts is extremer.

DECAY - Regelt de lengte van de reverb. Links is korter, rechts is langer.

UP/DOWN - Selecteert of de galmoctaaf één octaaf hoger of omlaag is.

JACKS

INGANG - 1/4" jack aan de rechterkant van het pedaal.

UITGANG - 1/4" jack aan de linkerkant van het pedaal.

STROOM - Vereist 9V DC negatieve binnenzijde en verbruikt 70mA. Gebruik niet meer dan 9V DC. Je garantie vervalt.