



PANTHER CUB V2

JHS PEDALS™

Geheel analoge delay met tap tempo, modulatie, expressie en meer! Vind de klassieke, warme delay die je altijd al wilde.

Bediening

TIME - Regelt de delaytijd tot op 1000ms.

VOLUME - regelt het uiteindelijke volume/gain van de droge - en effectgeluiden. Als je de Mix-knop opendraait, zal het droge signaal afnemen en kan je de Volume gebruiken om dit te compenseren of om je signaal te boosten

MIX - Regelt alleen het volume van de delay-herhalingen.

RATIO - Regelt de tap-subdivisies. Kwart, achten, triolen. De instelling van de Ratio-bediening is constant nodig als je tap tempo gebruikt of manueel met de Time-knop de snelheid aanpast.

Jacks

INGANG - 1/4" jack rechtsboven ontvangt het signaal van je gitaar.

UITGANG - 1/4" jack linksboven stuurt het effectsignaal door naar versterker of ander pedaal.

TAP/EXP - 1/4" jack aan de rechterkant. In Expressie-modus kun je elk TRS-expressiepedaal aansluiten om Time, Ratio of Mod-snelheid aan te passen. Om te programmeren volg je de instructies hieronder. In Tap-modus kun je de snelheid bepalen door een externe tap tempo-schakelaar aan te sluiten. Kies welke optie je wilt met de Tap/Exp-schakelaar aan de binnenzijde van het pedaal.

F.BACK - Bepaalt de hoeveelheid herhalingen van de repeats. Dit is verbeterd in de Panther Cub V2 voor zachte, oneindige herhalingen of wilde oscillatie-herrie.

EQ - Actieve EQ-tiltbediening. Midden is neutraal. Rechts van het midden verhoogt je hoog en vermindert je laag en andersom. Omdat de Panther Cub V2 geheel analoog is, klinken de herhalingen altijd wat donker, ook in de middenstand.

Schakelaars

BYPASS - Linker voetschakelaar zet pedaal aan en uit.

TAP TEMPO - Met de rechter voetschakelaar tap je de snelheid van de delay.

MOD AAN/UIT - Zet de modulatie aan of uit voor alleen de herhalingen.

MOD-SNELHEID - Met +/- kies je tussen langzaam of sneller.

INTERNE TRAP/EXP-SCHAKELAAR - Deze schakelaar zit binnenin het pedaal. Laat je kiezen tussen de tap- of expressiemodus van de Tap/Exp-jack.

Programmamodus

Met de Panther Cub V2 heb je de mogelijkheid om Time, Ratio of Mod-snelheid aan te passen met een TRS-expressiepedaal. Om te kiezen welke parameter je wilt bedienen, houd je de Tap Tempo-schakelaar ingedrukt, tot de LED stopt met knipperen. Als het stopt met knipperen, ben je in de Programmamodus. Selecteer welke parameter je wilt bedienen door of aan de Time- of Ratio-knop te draaien of door de Mod-snelheidsschakelaar eenmaal in te drukken. Als je dit gedaan hebt, tap de Tap Tempo-schakelaar nog eens en je gaat uit de Programmamodus. Je kunt nu de geselecteerde parameter met je expressiepedaal bedienen.

POWER - Gebruikt 9V DC met negatieve binnenzijde. Gebruik nooit meer dan 9V DC. Je garantie vervalt dan. Stroomverbruik max. 100mA.