



SPACE COMMANDER

JHS PEDALS

De Space Commander geeft je volledige controle over je reis naar nieuwe sterrenstelsels - met boost, chorus en reverb vind je tonen die niet van deze wereld zijn en die je meenemen door de ruimte.

Bediening

VOLUME - Bedient het uitgangs-/boost-volume.

VOLUME-SCHAKELAAR - Schakelaar net onder de Volumeknop. Schakelt het boost-circuit in als je het omhoog schakelt.

CHORUS - Regelt de hoeveelheid chorus. Als je de knop naar links draait, neemt de hoeveelheid af en het vermindert de mix. Als je het naar rechts draait krijg je meer chorus en het komt meer in de mix.

CHORUS-SCHAKELAAR - Schakelaar net onder de Chorus-knop. Schakelt het chorus-effect in als je het omhoog schakelt.

REVERB - Regelt de reverb-mix. Links is minder mix en rechts is meer mix.

REVERB-SCHAKELAAR - Schakelaar net onder de Reverb-knop. Zet het reverb-effect aan als je het omhoog schakelt.

Jacks

INGANG - 1/4" jack aan de rechterzijde van het pedaal

UITGANG - 1/4" jack aan de linkerzijde van het pedaal

STROOM - Gebruikt 9V DC negatieve binnenzijde. Gebruik nooit meer dan 9V DC. Je garantie zal dan vervallen. 78 mA verbruik.