

# SUPREME

1972 JAPAN

Univox Super-Fuzz Replica

## REGELAARS

**VOLUME** - Regelt het totale volume. Links is minder, rechts is meer.

**EXPAND** - Fungeert als een fuzz-regelaar. Dit is dezelfde naam als de originele fuzz-bediening. Links is minder, rechts is meer.

## SCHAKELAARS

**tone** - Geeft een mid-scooped geluid. Het standaardgeluid heeft meer een medium geluid dat dunner is. Dit is de originele Tone switch van de Super Fuzz.

**MODE** - Dit is onze mod voor het circuit. Het schakelt mid-boost in. Het is veel beter merkbaar op het scoop-geluid met de toonschakelaar ingeschakeld.

## AANSLUITINGEN

**INPUT** - Als je de aansluitingen van boven het pedaal bekijkt, is de ingang rechts.

**OUTPUT** - Als je de aansluitingen van boven het pedaal bekijkt, is de uitgang links.

## STROOM

Maakt gebruik van 9V DC negatief midden. 4mA verbruik. Gebruik niet meer dan 9V DC. Uw garantie vervalt.

De Supreme maakt batterijvoeding mogelijk via een enkele 9V-batterij. Draai gewoon de twee achterste schroeven van de behuizing los en de achterplaat zwaait open. Aan de binnenkant zie je een batterijclip om de batterij in te plaatsen. Veel plezier!

**JHS PEDALS**