



SWEET TEA V2

JHS PEDALS

Alles mogelijk, van medium tot high gain. Klassieke 808 tube screamer-tonen en je eigen Angry Charlie aan boord van dit compacte ontwerp.

Bediening

Linkerkant - Angry Charlie

VOLUME - Bepaalt het uitgangsvolume.

DRIVE - Bepaalt de hoeveelheid drive of gain, net als een buizenbak, overstuurd op hoge volumes.

STONE - Dit is een tone-cut, zoals je op een versterker vindt. Links is helder, rechts is donker.

PRESENCE - Vergelijkbaar met de presence-knop op een versterker, Dit maakt het mogelijk de perfecte hoeveelheid hoog in te stellen, dat perfect werkt met de bewuste, gebruikte versterker. Het werkt als een presence-cut, links is helder, rechts is donker

Rechterkant - JHS 808

VOLUME - Bepaalt het uitgangsvolume.

DRIVE - Bepaalt de hoeveelheid drive of gain, net als een buizenbak, overstuurd op hoge volumes.

STONE - Bedient de hoeveelheid helderheid. Rechts is helder, links is donker.

3-WEG GAINSCHAKELAAR - Naar beneden is standaard verzadigde modus, midden is boost-modus en omhoog is crunch-modus.

JACKS

INGANG - Jack aan de rechterkant van het pedaal.

UITGANG - Jack aan de linkerkant van het pedaal.

STROOM - Gebruikt 9V DC negatieve binnenzijde. Gebruik niet meer dan 9V DC. Je garantie verloopt dan. 100mA max verbruik.