



TWIN TWELVE V2

JHS PEDALS

Voor de eerste keer ooit liggen de legendarische tonen van de Silvertone 1484-versterker letterlijk aan je voeten. Rijke preamp/overdrive-tonen met een uniek geluid en karakter dat je in geen enkel pedaal op de markt vindt.

Bediening

VOLUME – Bepaalt het uitgangsvolume.

DRIVE – Regelt de hoeveelheid drive of gain net als een buizenbak, overstuurd op hoge volumes.

BASS – Dit is een actieve basbediening, net zoals je op klassieke versterkers vindt, maar dan gemodificeerd voor een meer bruikbare, 'sweep'. Links is minder en rechts is meer.

TREBLE – Actieve treble-bediening, net als een amp. Links is minder en rechts is meer.

CLEAN/DIRT TOGGLE – Schakelt tussen de cleane preamp boost en overdrive-modus. De LED is blauw in de Clean-modus en rood om aan te geven dat het in de Dirt modus staat.

STROOM – Gebruikt 9V DC negatieve binnenzijde. De Twin Twelve is intern afgeregeld op 18V. Gebruik niet meer dan 9V DC. Je garantie zal verlopen. 100mA max verbruik.

Jacks

RED REMOTE JACK – De bovenste jack aan de rechterkant van het pedaal is voor een JHS, Red Remote'-schakelaar. Met deze schakelaar kun je snel kiezen tussen Clean en Dirt.

INGANG – Lagere jack aan de rechterkant van het pedaal.

UITGANG – Jack aan de linkerkant van het pedaal.