

KONTROLA

VOLUME - Kontroluje finalną głośność urządzenia. W lewo mniej, w prawo więcej.

RATE - Kontroluje szybkość modulacji. W lewo wolno, w prawo szybko.

DEPTH - Kontroluje głębokość modulacji. W lewo mniej, w prawo więcej.

PRZEŁĄCZNIK VIBE - W górę, usuwa nieprzetworzony sygnał, dla efektu true vibrato.

GNIAZDA

INPUT - Gniazdo 1/4" po prawej stronie efektu.

OUTPUT - Gniazdo 1/4" po lewej stronie efektu.

POWER - Efekt wymaga zasilania 9V DC, centralnie ujemna polaryzacja, 70 mA. Nie podłączać więcej niż 9V DC. Naruszy to gwarancję