

KONTROLA

VOLUME - Kontroluje finalną głośność urządzenia. W lewo mniej, w prawo więcej.

BIAS - Kontrola napięcia ostatniego stopnia fuzz, tworzy brzmienie gated fuz po przekręceniu w prawo. W lewo mniej, w prawo więcej.

FUZZ - Kontroluje ilość fuzz. W lewo mniej, w prawo więcej.

PRZEŁĄCZNIK FAT - W górę, podbija niskie pasmo i całość brzmienia.

GNIAZDA

INPUT - Gniazdo 1/4" po prawej stronie efektu.

OUTPUT - Gniazdo 1/4" po lewej stronie efektu.

POWER - Efekt wymaga zasilania 9V DC, centralnie ujemna polaryzacja, 9 mA. Nie podłączać więcej niż 9V DC. Naruszy to gwarancję.