



Harmonic Trem

KONTROLA

VOLUME - Kontroluje ogólna głośność efektu. Im bardziej w lewo, tym ciszej; im bardziej w prawo, tym głośniej. Ogromna głośność na wyciągnięcie ręki.

RATE - Kontrola tempa tremolo. W lewo jest wolniej, w prawo szybciej.

DEPTH - Kontrola głębokości efektu tremolo. W lewo jest słabiej, w prawo silniej.

PRZEŁĄCZNIK TYPE - Przełączenie w dół włącza tremolo harmoniczne, a w górę standardowe tremolo.

GNIAZDA

INPUT - Gniazdo 1/4" po prawej stronie efektu.

OUTPUT - Gniazdo 1/4" po lewej stronie efektu.

POWER - Wymaga zasilania 9 V DC z ujemnym biegunem w środku i pobiera 70mA. Nie należy stosować napięcia wyższego niż 9 V DC. W przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona.