

TUBE DRIVE

TWIN TRIODE
DUAL OVERDRIVE



Vstup

Výstup

Eingang für externe Steuerung

Rýhovaný šroub / vytlačovací kolík – pro vyjmutí elektronky

Pro demontáž ochranného krytu elektronky
použijte přiložený šestihraný klíč.

9vDC - 500mA záporná polarita uprostřed



OVLÁDÁNÍ

SEKCE TUBE

Lampový overdrive
na bázi dvojité triody

LEVEL

Vyvážení hlasitosti
Směrem doprava hlasitost zvyšujete

GAIN

Harmonické složky
Směrem doprava gain zesilujete

STONE

Dolno-propustný filtr
Směrem doprava pro maximální podíl výšek



SEKCE DRIVE

Legendární efekt
Keeley Phat Mod

LEVEL

Vyvážení hlasitosti
Směrem doprava hlasitost zvyšujete

DRIVE

Harmonické složky
Směrem doprava dostanete vyšší drive

STONE

Dolno-propustný filtr
Směrem doprava pro maximální podíl výšek

PŘEPÍNÁNÍ MEZI REŽIMY TRUE BYPASS A BUFFEROVANÝM BYPASSEM

Nožní přepínač Tube sešlápněte a přidržeťte po dobu dvou sekund.

• 2 zablikání: True bypass • 3 zablikání: Bufferovaný bypass — výchozí nastavení

ZMĚNA POŘADÍ EFEKTŮ

Nožní přepínač Drive sešlápněte a přidržeťte po dobu dvou sekund.

Kanal, který bliká je v signálovém řetězci na prvním místě.

OVLÁDÁNÍ NA DÁLKU REMOTE CONTROL

Propojení typu TRS. K aktivaci dané funkce dochází uzemněním buď špičky, nebo kroužku konektoru.

• Špička: Sekce Drive • Kroužek: Sekce Tube

RESET DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Pro resetování pedálu Tube Drive do výchozího továrního nastavení:

Během připojování napájecího adaptérů sešlápněte a držte oba nožní přepínače.



Vysoké napětí – neotvírat!



Navrženo, zkonstruováno a vyrobeno v USA

Před prováděním
servisu/údržby
odpojte napájecí zdroj.