

TUBE DRIVE

TWIN TRIODE
DUAL OVERDRIVE



Eingang

Ausgang

Eingang für externe Steuerung

Rändelschraube / Druckstange zum Entnehmen der Röhre

Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel, um die Verkleidung der Röhre zu entfernen.

9VDC - 500mA Minuspol am Mittelkontakt



REGLER

TUBE SEITE

Overdrive auf Basis
einer Doppeltriode

LEVEL

Zum Abgleichen des Audiopegels
Rechtsdrehung für lauter

GAIN

Obertongehalt
Rechtsdrehung für mehr Vorverstärkung

TONE

Tiefpassfilter
Rechtsdrehung für maximale Höhen



DRIVE SEITE

Der legendäre
Keeley Phat Mod

LEVEL

Zum Abgleichen des Audiopegels
Rechtsdrehung für lauter

DRIVE

Obertongehalt
Rechtsdrehung für mehr Vorverstärkung

TONE

Tiefpassfilter
Rechtsdrehung für maximale Höhen

TRUE BYPASS ODER GEPUFFERTE SCHALTUNG

Halten Sie den Tube Fußschalter für zwei Sekunden gedrückt.

- 2 x Blinken: True Bypass • 3 x Blinken: gepuffert - Werkseinstellung

REIHENFOLGE WECHSELN

Halten Sie den Drive Fußschalter für zwei Sekunden gedrückt.

Der blinkende Kanal kommt zuerst in der Signalkette.

EXTERNE STEUERUNG

TRS Buchse, schalten Sie T oder R gegen Masse zur Aktivierung.

- T (Spitze): Drive Seite • R (Ring): Tube Seite

RÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN

Um den Tube Drive auf Werkseinstellungen zurückzusetzen,
halten Sie beide Fußschalter gedrückt,
während Sie die Stromversorgung anschließen.



Hochspannung - nicht öffnen!



Entwickelt, konstruiert und hergestellt in den USA

Trennen Sie vor
Wartungsarbeiten
die Stromversorgung